

EasyWeed®

Para uso sobre: 100% algodón/Mezclas de poli-algodón/100% poliéster/Piel



Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión firme por 10-15 segundos.
- *Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. • Pele el transportador caliente o frío.

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material.
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
- Aplique el diseño a 305F/150C
- Use presión media/firme por 10-15 segundos
- Pele el transportador caliente o frío

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

EasyWeed® Extra

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/ Piel



Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión firme por 10-15 segundos.
- *Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. • Pele el transportador caliente o frío.

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material.
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
- Aplique el diseño a 305F/150C
- Use presión media/firme por 10-15 segundos
- Pele el transportador caliente o frío

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

EasyWeed® Electric

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/ Piel



Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión firme por 10-15 segundos.
- *Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. • Pele el transportador caliente o frío.

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material.
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
- Aplique el diseño a 305F/150C
- Use presión media/firme por 10-15 segundos
- Pele el transportador caliente o frío

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

EasyWeed® Stretch (matte)

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/ Piel



Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión firme por 20 segundos.
- *Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. • Pele el transportador caliente o frío.

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material.
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
- Aplique el diseño a 320F/160C
- Use presión firme por 20 segundos
- Pele el transportador caliente o frío

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

EasyWeed® Sub Block

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/ Piel



Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión firme por 10-15 segundos.
- *Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. • Pele el transportador caliente o frío.

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material.
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
- Aplique el diseño a 265F/130C
- Use presión media/firme por 15 segundos
- Pele el transportador caliente o frío

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque en tendedero

EasyWeed® Adhesive

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster



Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión firme por 10-15 segundos.
- *Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. • Pele el transportador caliente o frío.

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material.
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
- Aplique el diseño a 275F/135C
- Use presión media/firme por 5-10 segundos
- Pele el transportador caliente
- Aplique capa superior

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

EasyPatterns®

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/Piel/



Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión firme por 10-15 segundos.
- *Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. • Pele el transportador caliente o frío.

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material.
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
- Aplique el diseño a 305F/150C
- Use presión media/firme por 15 segundos
- Pele el transportador caliente o frío

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

EasyReflective®

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/Piel/Licra-spandex



Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión firme por 10-15 segundos.
- *Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. • Pele el transportador caliente.

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material.
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
- Aplique el diseño a 305F/150C
- Use presión media/firme por 15 segundos
- Pele el transportador caliente (espere al menos 15 segundos)
- Cubra y vuelva a estampar por 2-3 segundos

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

Blackboard®

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster



Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión firme por 10-15 segundos.
- *Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 10 segundos. Pele el transportador caliente o frío.

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material.
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
- Aplique el diseño a 275F/135C
- Planche con presión media/firme por 10-15 segundos.
- Pele el transportador caliente

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

Glitter

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/Piel



Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión firme por 10-15 segundos.
- *Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 10 segundos. Pele el transportador caliente o frío.

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material.
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
- Aplique el diseño a 320F/160C
- Planche con presión media/firme por 10-15 segundos.
- Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 10 segundos.
- Pele el transportador caliente

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

Holographic

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/Piel



Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión media/firme por 10-15 segundos.
- *Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. Pele el transportador frío

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material.
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
- Aplique el diseño a 320F/160C
- Use presión media/firme por 15-20 segundos
- Pele el transportador frío

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

Metal

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster



Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión media/firme por 10-15 segundos.
- *Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. Pele el transportador frío

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material.
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
- Aplique el diseño a 320F/160C
- Planche con presión media/firme por 10-15 segundos.
- Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 10 segundos. Pele el transportador caliente

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque en tendedero.

StripFlock® Pro

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/Piel



Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión media/firme por 10-15 segundos.
- *Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. Pele el transportador caliente o frío

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material.
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
- Aplique el diseño a 311°F/155°C
- Use presión media/firme por 10-15 segundos
- Pele el transportador caliente o frío

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

Brick® 600

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster



Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión media/firme por 10-15 segundos.
- Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. Pele el transportador frío

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material.
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
- Aplique el diseño a 311F/155C
- Use presión media/firme por 20 segundos
- Pele el transportador frío

Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.